supradeck

– Deck for life –

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Aunque Supradeck™ requiere un bajo mantenimiento y recomienda la limpieza periódica de la tarima con el fin de mantener la belleza del producto.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

• La tarima Supradeck® se puede lavar a presión, usando un pulverizador con punta de abanico y aplicándolo en la dirección de la veta. La distancia mínima debe ser de unos 30 cm y la presión debe ser menor de 1500 psi (106 kg/cm). Tenga cuidado de no dañar tarima.
• Riegue periódicamente la tarima para eliminar la acumulación de polen y residuos. Pueden originar manchas de moho en zonas húmedas.
• No use una pala metálica para quitar el hielo o la nieve.
• Tenga cuidado al caminar descalzo.

MANCHAS

La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua y jabón. Utilice un cepillo de cerdas no metálicas siempre en el sentido de las vetas. Las manchas de aceite, grasa y comida se deben limpiar inmediatamente. El aceite y la grasa puede que requieran de un producto especial. Consulte con el fabricante.

TANINOS

Los taninos se pueden formar cuando el polen, resinas, u otros residuos orgánicos se quedan incrustados entre las vetas de la tarima. Utilice una manguera o una escoba para eliminar los residuos. Manteniendo limpia la tarima se evita su aparición.

HIELO Y NIEVE

Utilice cloruro cálcico o roca de sal para quitar la nieve y el hielo. Esto puede dejar un residuo blanco que puede ser fácilmente eliminado con agua y jabón.

HONGOS Y MOHO

Hongos y moho pueden aparece sobre la tarima si hay residuos de polen, hojas, hierba, madera, resina, … y si las condiciones de calor y humedad son óptimas. Para evitarlo hay que regar periódicamente la tarima para evitar que se acumulen.
Si los hongos y el moho aparecen utilice agua y jabón para limpiarlos.

FUEGO

El fuego, las brasas, u otros focos de calor intenso pueden dañar la cubierta de la tarima

supradeck

– Deck for life –

Supradeck. Extreme la precaución si hay cerca fuego, barbacoas, quema de rastrojos, trabajos que requieran soplete, …

RESIDUOS DE ALBAÑILERIA

Si se hacen reformas se debe cubrir la tarima con una lona o toldo, ya que se pueden crear depósitos blanquecinos en la superficie.

Procure terminar su construcción o reforma de albañilería antes de instalar la tarima.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Los ambientes secos o ventosos pueden crear unas condiciones temporales de electricidad estática, la cual variará dependiendo del clima y las condiciones del lugar. Las bombas de calor y secadoras que están cerca o apuntan a la terraza, también pueden generar electricidad estática a la terraza. SUPRADECK ™ recomienda SupraStatic para reducir este fenómeno. Con el mero paso del tiempo los efectos de la electricidad estática se verán reducidos.